











Werkblad – Maak een micro:bit gamecontroller

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  |
| <p>1. Installeer Scratch link op je computer.</p> | <p>2. Download de file voor de Micro:bit.</p> | <p>3. Kopieer deze speciale file naar je Micro:bit.</p> | <p>4. Start Scratchlink en Bluetooth.</p> | <p>5. Open een browser en start Scratch.</p> |
|  |  |  |  |  |
| <p>6. Klik links onderin op + voeg blokken toe.</p> | <p>7. Kies voor Micro:bit.</p> | <p>8. Hij zoekt je Micro:bit, kies voor verbinden.</p> | <p>9. Micro:bit verbonden - > editor</p> | <p>10. De Micro:bit blokken.</p> |